

Приложение В  
(обязательное)  
Газоанализаторы АНКAT-7664Микро. Схема режимов работы

1 Экран загрузки

Значки главного меню:

- "ИЗМЕРЕНИЕ";
- "ИСТОРИЯ";
- "РЕГУЛИРОВКА";
- "Пороги";
- "НАСТРОЙКА";
- "НАСОС".

www.analitpribor-smolensk.ru  
**АНКАТ-7664Микро**

Значок индикации заряда батареи

- поддуватель расхода включен
- поддуватель расхода выключен

Окна измерений

2 Подменю "ИЗМЕРЕНИЕ"

Превышен диапазон показаний

CO, мг/м <sup>3</sup> 13,3	SO <sub>2</sub> , мг/м <sup>3</sup> 0,39
NO <sub>2</sub> , мг/м <sup>3</sup> 0,25	H <sub>2</sub> S, мг/м <sup>3</sup> 0,42

Строка текущей даты и времени  
01 января 2011 10:12

Выбор периода вывода диаграммы и расчета среднего значения

3 Подменю "ИСТОРИЯ"

Выбор измерительного канала

- час
- 8 ч
- 40 ч
- 200 ч
- CO
- NO<sub>2</sub>
- SO<sub>2</sub>
- H<sub>2</sub>S

Окно диаграммы

Порог2

Порог1

Кривая изменения содержания определяемого компонента

Ср. значение: 0,35 мг/м<sup>3</sup>

4 Подменю "РЕГУЛИРОВКА"

Выборанный измерительный канал

CO, мг/м <sup>3</sup> 13,3	>ПГС< 000,0	ДА НЕТ
NO <sub>2</sub>	>0< 181,0	ДА НЕТ

Окно корректировки чувствительности

Окно корректировки нуля

Значки: - заблокировано, - разблокировано

Сообщение корректировки:

- Регулировка завершена** - корректировка нуля (чувствительности) завершена успешно;
- Ошибка концентрации** - разница между измеренной концентрацией нуля и концентрацией чувствительности меньше минимального значения;
- Ошибка чтения ячейки** - ошибка чтения ПЗУ ячейки;
- Ошибка ячейки** - ошибка параметров ячейки.

Выборанный измерительный канал

5 Подменю "Пороги"

Окно установки значения Порог1

CO, мг/м <sup>3</sup> 13,3	Порог1 040,0	ДА НЕТ
NO <sub>2</sub>	Порог2 080,0	ДА НЕТ

Окно установки значения Порог2

Значки: - заблокировано, - разблокировано

6 Подменю "НАСТРОЙКА"

режим работы

режим заряда

Полоса регулировки поддувателя

Время выключения экрана, мин: 1 2 3 5 8 13 21

Напряжение = 4,10 В

Работа - Заряд

Настройка поддувателя расхода

- звук включен
- звук выключен