# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НКИП.408022.100 РЭ



4

2

-1

ИЗМЕРИТЕЛЬ



# СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3 СОСТАВ ПРИБОРА	4
4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА	5
4.1 Принцип работы	5
4.2 Устройство прибора	6
4.3 Структура меню смартфона	8
4.4 Клавиатура электронного блока	13
4.5 Структура меню электронного блока	14
5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	23
6 РАБОТА С ПРИБОРОМ	23
6.1 Эксплуатационные ограничения	23
6.2 Подготовка к использованию	23
6.3 Подготовка к измерениям	25
6.4 Подготовка объекта	30
6.5 Проведение измерений	31
6.6 Просмотр результатов измерений	37
6.7 Оценка плотности грунта	42
6.8 Вывод результатов на компьютер	44
7 ПОВЕРКА	51
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	52
9 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	54
10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ	54
11 УТИЛИЗАЦИЯ	55
12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	55
13 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	56
14 КОМПЛЕКТНОСТЬ	57
ПРИЛОЖЕНИЕ А Справочные данные	58

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения характеристик, принципа работы, устройства, конструкции и порядка использования измерителя динамического модуля упругости грунтов ДПГ-1.2 (далее - прибор) с целью правильной его эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию прибора, улучшением его технических и потребительских качеств, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Эксплуатация прибора допускается только после изучения руководства по эксплуатации.

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

1.1 Прибор предназначен для определения динамического модуля упругости (деформации) **Ed** (несущей способности) грунта и оснований дорог методом штампа, имитирующим проезд автомобиля по дорожному покрытию, согласно основным положениям документов СТ СЭВ 5497, ТР BF-STB Part B 8.3, ASTM E2835.

1.2 Величина динамического модуля упругости имеет прямую корреляционную связь со статическим модулем упругости **Est** и коэффициентом уплотнения **Ku**. Таким образом, прибор позволяет произвести определение статического модуля упругости **Est** в диапазоне от 10 до 180 МПа и коэффициент уплотнения **Ku** в диапазоне от 0,8 до 1,0. Метрологические характеристики при определении этих величин не нормируются.

Допускается применение прибора на песчано-гравийной смеси. Крупность гравия не должна превышать 63 мм.

1.3 Прибор может быть применен в дорожном строительстве при обследовании насыпей и обочин, при контроле качества оснований дорог и железнодорожного полотна, а также, для строительной проверки при земляных работах во время оценки качества уплотнения засыпки фундаментов, каналов, траншей.

1.4 Рабочие условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающего воздуха от плюс 5 °C до плюс 40 °C;

- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре плюс 25 °C и более низких температурах, без конденсации влаги;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

1.5 Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ Р 52931.

### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения динамического мо-	
дуля упругости, МПа	от 10 до 250
Пределы допускаемой относительной	$\pm (0.02E_{d0} + 50/E_{d0} + 2)$
погрешности измерения динамического	где Е <sub>d0</sub> - действительный
модуля упругости, %	модуль упругости, МПа
Диапазон измерения перемещения, мм	от 0,1 до 2,0
Пределы допускаемой абсолютной по-	$+ (0.0350\pm0.01)$
грешности измерения виброперемеще-	те S₀- лействительное зна-
ния, мм	чение перемещения, мм
Диапазон показаний силы, Н	от 100 до 20000
Диапазон измерения силы, Н	от 2000 до 20000
Пределы допускаемой относительной	
погрешности измерения силы, %	± 3,0
Диаметр штампа, мм, не более	300
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,7
Габаритные размеры, мм	Ø300×1475
Масса груза, кг	10,00±0,01
Масса прибора, не более, кг	33,0
Питание от встроенного литиевого ис-	
точника с напряжением, В	3,7±0,5
Средняя наработка на отказ, ч, не ме-	
нее	8000
Полный средний срок службы, лет, не	
менее	10

### З СОСТАВ ПРИБОРА

Прибор состоит из:

- ударной установки, включающей в себя ударное устройство и блок датчиков; - регистрирующих устройств в виде смартфона под управлением OC Android и электронного блока;

- комплекта соединительных кабелей.

# 4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

### 4.1 Принцип работы

Принцип работы прибора заключается в измерении амплитуды полного перемещения **S** грунта под круглым штампом (платформой, плитой), при воздействии на него ударной нагрузкой (силой) **F**. Во время удара регистрирующее устройство прибора записывает сигналы с датчиков силы и виброускорения, установленных на штампе. После этого микропроцессор производит двойное интегрирование сигнала виброакселерометра, и вычисляет амплитуду полного перемещения грунта под платформой.

Динамический модуль деформации (упругости) **Ed**, характеризующий деформативность грунта, вычисляется по следующей формуле

$$\mathbf{E}_d = \frac{\pi \cdot D \cdot \sigma}{4 \cdot S} (1 - \mu^2) \cdot k, \tag{1}$$

где S - амплитуда полного перемещения грунта под штампом, мм;

D - диаметр штампа, мм;

μ - коэффициент Пуассона, для грунтов равен 0,35;

k - безразмерный коэффициент, по умолчанию - 1,00;

 $\sigma$  - контактное напряжение под штампом, вычисляемое по формуле , МПа;

$$\sigma = \frac{4 \cdot F}{\pi \cdot D^2},\tag{2}$$

где F - ударная сила (нагрузка), Н.

Величина ударного усилия и длительность его воздействия определяется массой свободно падающего груза и жесткостью пружинного демпфера.

# 4.2 Устройство прибора



Рисунок 1 - Общий вид прибора ДПГ-1.2.

Прибор (рис. 1) состоит из механической ударной установки и регистрирующего устройства. Регистрирующим устройством может быть смартфон **1** под управлением операционной системы Android или электронный блок **2**.

Механическая ударная установка состоит (рис. 1) из круглого штампа **3**, на котором жестко закреплен блок датчиков виброперемещения и ударного усилия **4** (далее - блок датчиков). Через шаровую опору на блок датчиков **4** опирается ударное устройство, состоящее из направляющей штанги **5**, пружинного демпфера **6** и груза **7**. В верхней части ударного устройства находится механизм фиксации и сброса груза. Он состоит из ручки сброса **8**, крючка **9** и держателя **10**. Расстояние между гранью крепления груза **7**, при его нахождении в нижней точке ударного устройства, и гранью захвата крючка **9** указано на шильдике держателя **10** и составляет около 690 мм.

Корпус держателя **10** оснащен поворотным фиксатором **11**, который позволяет заблокировать падение поднятого груза **7** во время транспортировки прибора. Пузырьковый уровень **12**, расположенный на верхней грани корпуса держателя **10**, позволяет обеспечить вертикальное положение ударного устройства при сбросе груза, что необходимо для получения стабильных результатов с минимальными разбросами.

В верхней части ударного устройства также может быть установлен кронштейн **13**<sup>1</sup> для крепления электронного блока.

На лицевой панели электронного блока **2** расположена 12ти кнопочная клавиатура **14** и графический дисплей **15**. В верхней торцевой части корпуса установлены разъём **16** для подключения блока датчиков **4** через разъём **20** (см. рис. 2) и USBразъем **17** для связи с компьютером и заряда встроенного литиевого аккумулятора (извлечение и замена литиевого аккумулятора потребителем не допускается).

На рисунке 2 приведен внешний вид блока датчиков **4** с органами управления. Кнопка **18** предназначена для включения/выключения Bluetooth-модуля. Индикатор **19** отображает состояние и режим работы Bluetooth-модуля. USB-разъем **21** предназначен для заряда встроенного литиевого аккумулятора

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Необязательный элемент.

(извлечение и замена литиевого аккумулятора потребителем не допускается), и организации связи со смартфоном **1** по USBинтерфейсу. Ручки **22**, закрепленные на штампе, предназначены для подъёма и переноса блока датчиков во время работы.



Рисунок 2 - Блок датчиков и органы управления.

### 4.3 Структура меню смартфона

### 4.3.1 Главное меню

Главное меню предоставляет доступ ко всем основным функциям прибора.



Главное меню можно вызвать нажатием на «гамбургерменю» или провести пальцем от левого края дисплея вправо. В верхней части главного меню выводится наименование прибора, состояние подключения и уровень заряда аккумулятора блока датчиков.

### 4.3.2 Пункт главного меню «Прибор»

Поиск или выбор прибора из списка сохранённых для подключения по Bluetooth.



# 4.3.3 Пункт главного меню «Проекты»

4.3.3.1 Отображение списка текущих проектов.





4.3.3.2 Создание новых, открытие и редактирование создан-



### 4.3.4 Пункт главного меню «Грунт»

4.3.4.1 Выбор типа исследуемого грунта и объекта испытаний. Установка коэффициентов для вычисления динамического модуля деформации **Ed** и коэффициента уплотнения **Ky**.

5:55			\$ 🗵 + 💶 24%				<b>■</b> ¥	🔒 🍳 🕨		🔰 🔟 🖻 93 %
			циенты				≡	Выбор	грунта	коэффици
дг	IF-1.2					[	Объе	кт:	100003	
								Грунтс	вое осно	ование
*	Прибор						Тип гр	оунта:	Fauna	
<u>/T\</u>	Проекты								тлина	
	Грунт	Π.			➡					
¢	Настройки	լո								
!	Справка	$\sim$								
Ťŧ	Инженерное м	иеню								
	=									

4.3.4.2 Выбор четырех основных «Подстилающий грунт», «Грунтовое основание», «Несущий слой», «Поверхностный слой» и пяти программируемых названий объектов «Объект-1», ..., «Объект-5



4.3.4.3 Выбор четырех основных «Песок», «Супесь», «Суглинок», «Глина» и пяти программируемых названий грунтов «Грунт №1», ..., «Грунт №5».





n

4.3.4.4 Установка коэффициентов «**КЕ**», «**КU**»

Коэффициент «**КЕ**» - коэффициент **k** в формуле (1) при вычислении динамического модуля упругости Ed.

Для грунтов коэффициент Пуассона µ принимают равным **0,35** (СТ СЭВ 5497-86) и выражение (1-µ<sup>2</sup>) примерно равно 0,88. Если для каких-нибудь типов грунта и объектов необходимо принять другое значение µ, то можно изменить коэффициент k, таким образом, чтобы итоговое значение выражения (1μ<sup>2</sup>)·k стало равным такому числу, как если бы было установлено другое значение µ.

Коэффициенты «**KU**» - градуировочные коэффициенты для вычисления коэффициента уплотнения **Ku**.

Коэффициент уплотнения **Ки** задаётся для каждого типа грунта индивидуальной градуировочной зависимостью в виде квадратичного полинома (3), при помощи трех коэффициентов **AO**, **A1** и **A2**.

$$K_u = A_0 + A_1 \cdot E_d + A_2 \cdot E_d^2$$
, (3)

где Ed - динамический модуль упругости, МПа. Диапазон отображения от **0,7** до **1,1**.



Коэффициенты «**KE**», «**KU**» устанавливаются для каждого сочетания объекта и типа грунта индивидуально.

### 4.3.5 Пункт главного меню «Настройки»

Настройка параметров энергосбережения аккумулятора прибора блока датчиков, управление звуковыми и вибрационными откликами смартфона при работе с программой.

받▣읍♥⊳	* マ 🖹 🦻 99% 15:07
≡ Настройки	
Датчик	
Энергосбереж	кение
Автоотключение, м	иин
Программа	
Системные звуки	
Вибрация	•

### 4.3.6 Пункт главного меню «Справка»

Информация о заряде батареи блока датчиков, серийном номере прибора и версии программного обеспечения, а также даты калибровки и выпуска прибора.



### 4.4 Клавиатура электронного блока

С Ч	- Включение и выключение прибора
M	- Перевод прибора в режим измерения
F	<ul> <li>Вход в главное меню из режима измерения</li> <li>Вход и выход из пунктов главного меню и подменю</li> </ul>
	- Выбор строки меню
	<ul> <li>Управление курсором (мигающий знак, цифра и т.п.) в режиме установки параметров работы</li> </ul>
	<ul> <li>Установка числовых значений параметров (кратковременное нажатие изменяет значение на единицу, а при удержании происходит непрерывное изменение числа)</li> <li>Изменение параметров работы прибора (включение/выключение, выбор)</li> <li>Быстрый выбор верхней / нижней строки меню</li> </ul>
	- Программные кнопки, выполняющие команды, распо- ложенные на дисплее над ними. В зависимости от вы- бранного пункта меню или режима измерения функции кнопок изменяются

### 4.5 Структура меню электронного блока

### 4.5.1 Главное меню

Главное меню предоставляет доступ ко всем основным функциям прибора.



В верхней части дисплея прибора во всех режимах работы выводится строка статуса, в которой отображается состояние встроенного модуля GPS–ГЛОНАСС, а также уровень заряда встроенного аккумулятора, подключение к USB-порту компьютера или к внешнему источнику питания, текущие дата и время.

В нижней части дисплея расположено поле с информацией о функциональном назначении, активных в данном пункте меню, программных кнопок.

### 4.5.2 Пункт главного меню «Тип грунта»

Выбор названия типа исследуемого грунта, на котором будут производиться измерения.

🜵      98% <mark>-</mark> 11.11	🖞
Тип грунта	Тип грунта
	Суглинок
Грунт не выбран	Глина
Песок	Грунт 1
Супесь	Грунт 2
Суглинок	Грунт 3
Глина	Грунт 4
Грунт 1	Грунт 5
Сохран. Выход	Сохран. Выход

Предусмотрено четыре стандартных названия: «Песок», «Супесь», «Суглинок», «Глина» и пяти программируемых

названий грунтов «**Грунт №1**», …, «**Грунт №5**». По умолчанию, установлен параметр «**Грунт не выбран**».

После выбора и сохранения выбранный грунт будет выделен в списке синим цветом.

### 4.5.3 Пункт главного меню «Объект»

Выбора названия объекта, на котором будут производиться измерения.

🜵     98% <mark> </mark> 12.11	v 98% <mark>-</mark> 12.12
Объект	Объект
	Несущий слой
Объект не выбран	Поверхностный слой
Подстилающий грунт	Объект №1
Грунтовое основание	Объект №2
Несущий слой	Объект №3
Поверхностный слой	Объект №4
Объект №1	Объект №5
Сохран. Выход	Сохран. Выход

Предусмотрено четыре стандартных названия: «Подстилающий грунт», «Грунтовое основание», «Несущий слой», «Поверхностный слой и пяти программируемых названий объектов «Объект-1», ..., «Объект-5». По умолчанию, установлен параметр «Объект не выбран».

После выбора и сохранения выбранный объект будет выделен в списке синим цветом.

### 4.5.4 Пункт главного меню «Измерение»

Вход в режим проведения измерений.



### 4.5.5 Пункт главного меню «Архив»

Просмотр результатов и информации о доступном объеме памяти прибора.



4.5.5.1 Пункт подменю «Просмотр»

Просмотр единичных результатов измерений.

Просмотр усредненных результатов измерений.

Удаление из памяти электронного блока единичных записей результатов измерений.

### 4.5.5.2 Пункт подменю «Ресурс памяти»

Электронный блок оснащен энергонезависимой памятью для хранения до 2047 результатов измерения. Измеренные значения заносятся в память подряд, начиная с номера 1.



Полная очистка памяти. Время полной очистки памяти занимает, примерно, 30 секунд.

	\$\frac{1}{2}\$	98% 📒 16	5.44
Pec	ypc	памяти	1
Всего	o:	2047	,
Занят	го:	60	
Своб	одно	<b>b: 1987</b>	•
Хоти	те стер архи	еть весь в?	
Нет		Да	

**Примечание -** Если память прибора заполнена полностью, то при записи нового результата для освобождения места будет удален самый старый результат. Поэтому, во избежание потери нужных результатов, рекомендуется заблаговременно сохранять архив на ПК.

### 4.5.6 Пункт главного меню «Параметры»

Настройка прибора под различные виды дорожных работ.



### 4.5.6.1 Пункт подменю «Контрольный параметр»

Выбор одного из двух параметров **Ed** или **Ku**, который будет выводиться на дисплей в режиме измерения.



### 4.5.6.2 Пункт подменю «Коэффициенты Ed»

Коэффициент **k** в формуле (1) при вычислении динамического модуля упругости **Ed**.

×	Ŷ	99% 🚺 1	1:23	
Коэф	фици	енты Е	d	
Объект Подст Грунт: Сугли	: илаюі нок	ций гр	унт	
Коэффициент: 1.0				
<f> - c</f>	охрани	ть		
Объект	Грунт	Вых	од	

Коэффициент **k** устанавливается для каждого сочетания объекта и типа грунта индивидуально.

Программные кнопки «**Объект**» и «**Грунт**» предоставляют быстрый доступ в меню выбора объекта и типа грунта, соответственно.

### 4.5.6.3 Пункт подменю «Коэффициенты Ки»

Коэффициенты «**Ки**» - градуировочные коэффициенты для вычисления коэффициента уплотнения **Ку**.

2	🕴 s	9%   13.59
Коэф	фициен	гы Ки
Грунт: Суг	линок	
A0 🚹	0.0000	E+00
A1 +	0.0000	E+00
A2 +	0.0000	E+00
Сохран.	Грунт	Выход

Программная кнопка «**Грунт**» предоставляет быстрый доступ в меню выбора типа грунта.

4.5.6.4 Пункт подменю «Диаметр платформы»

Установка диаметра платформы (штампа). Определяет давление, оказываемое на грунт при ударном воздействии.



4.5.6.5 Пункт подменю «Количество ударов»

Установка количества ударов в серии измерений.

Индикация счетчика ударов за все время эксплуатации прибора.



По умолчанию количество ударов в серии - 3.

### 4.5.7 Пункт главного меню «Настройки»



4.5.7.1 Пункт подменю «Дата и время»

Формат записи времени - чч:мм:сс.

Формат записи даты - дд.мм.гггг.



4.5.7.2 Пункт подменю «GPS-ГЛОНАСС»

Включение модуля **GPS/ГЛОНАСС** для фиксации координат места проведения дорожных работ. Установка часового пояса.



20

После активации модуля в строке статуса появится соответствующий значок в виде антенны красного цвета (верхний левый угол дисплея). После установления связи со спутниками цвет значка изменится на зеленый и произойдет автоматическая синхронизация времени на приборе. Для корректного отображения времени на дисплее необходимо правильно указывать часовой пояс.

<u>4.5.7.3 Пункт подменю «Язык (Language)»</u>

Установка языка отображения информации на дисплее.

× 🕺	99% 10:59
Язык	
• Русский	
• English	
Сохран.	Выход

### 4.5.7.4 Пункт подменю «Дисплей и звук»

Установка яркости дисплея и времени, по истечении которого прибор автоматически перейдёт в режим энергосбережения, если с ним не будет осуществляться никаких действий. Под действиями понимается нажатие кнопок, перемещение и вибрация.

📡 🕴 🧐 🧏 11·02
Дисплей и звук
Автоотключение
Прибор, мин Нет
Подсветка, с Нет
Звук
Звук клавиш 🗵
Результат 🗵
Яркость, % 100
Сохран. Выход

Диапазон изменения времени до автоматического отключения прибора составляет от 5 до 30 минут (шаг 5 минут), значение

по умолчанию - 10 минут. Диапазон изменения времени до автоматического снижения яркости дисплея от 10 до 90 секунд (шаг 10 секунд), значение по умолчанию - 60 секунд, в режиме бездействия яркость дисплея падает до 10%. Режим энергосбережения можно отключить, выбрав в меню значения параметров автоотключения «**Нет**».

В меню «Звук» можно отключить или включить звуковые сигналы при нажатии на кнопки клавиатуры и получении результата при измерениях. По умолчанию звуки включены.

Параметр «**Яркость, %**» указывает на яркость дисплея во время активного пользования прибором. Этот параметр может изменяться в пределах от 10% до 100%, с шагом 10%. По умолчанию значение яркости дисплея - 80%.

**Примечание -** При выборе значения яркости дисплея следует иметь в виду, что при увеличении яркости возрастает потребляемая мощность прибора и, следовательно, снижается время работы от аккумулятора. Продолжительность работы до разряда аккумулятора при яркости 30% больше, чем при 100% примерно в два раза. Не рекомендуется устанавливать значение яркости дисплея более 80%, т.к., в данном случае, при незначительном увеличении яркости значительно увеличивается потребление энергии прибором.

### 4.5.8 Пункт главного меню «О приборе...»

Отображение информации о названии и модификации прибора, адреса интернет сайта предприятия-изготовителя, а также версии программного обеспечения.



### 4.5.9 Пункт главного меню «Поверка»

Инженерный пункт, в котором проводится процедура первичной и периодической поверки прибора.

📡 🧳 🦩 72% 🖥 17 15
Поверка
Поверка F
Поверка S
Поверка Ed
Выход

### 5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по правилам техники безопасности, действующим на строительных объектах.

5.2 На обследование объекта составляется задание, которое должно содержать: схему обследования, перечень мероприятий, необходимых для обеспечения обследования и безопасности работ с указанием лиц, ответственных за их выполнение.

5.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу III ГОСТ 12.2.007.0. Прибор не требует заземления.

### 6 РАБОТА С ПРИБОРОМ

### 6.1 Эксплуатационные ограничения

Прибор не предназначен для проведения испытаний пенопластов, поролонов и других рыхлых, пористых материалов.

### 6.2 Подготовка к использованию

6.2.1 После извлечения из транспортировочной тары механическая ударная установка (см. рис. 1 и 2) не требует выполнения каких-либо сборочных операций.

Ударное устройство поставить на шаровую опору блока датчиков. Поднять груз **7**, зафиксировать его в верхнем положении на крючке **9** и дополнительно заблокировать от случайного сброса поворотным фиксатором **11** (см. рис. 1).

6.2.2 Подключить, если нужно, электронный блок к блоку датчиков через соединительный кабель в разъемы **16** (см. рис. 1) и **20** (см. рис. 2).

При необходимости, также можно подключить смартфон к блоку датчиков по проводному USB-интерфейсу через разъём 21 (см. рис. 2), используя кабели USB-A-mini-B и USB-OTG-micro-B.

6.2.3 Включить блок датчиков однократным нажатием на кнопку включения **18** (см. рис. 2). При этом индикатор **19** мигнет 4 раза красным цветом, после чего продолжит мигать синим цветом 1 раз в 4 с, сообщая о готовности к работе.



**Внимание!** При работе с электронным блоком питание Bluetooth-модуля включать не нужно. Подключение соединительного кабеля в разъем **20** автоматически отключает Bluetooth-модуль.

6.2.4 При работе со смартфоном, длительным нажатием (более трех секунд) кнопки включения () включить смартфон и дождаться его полной загрузки. Разблокировать смартфон, проведя пальцем от нижнего края дисплея вверх.

Найти на рабочем столе или в меню приложений смартфона ярлык программы **ДПГ-1.2 БТ**, запустить программу нажатием на ярлык.



При запуске программы на смартфоне происходит автоматический переход в меню «**Прибор**».



### Примечания

1 При работе с программой рекомендуется вертикальная ориентация дисплея смартфона. Для удобства работы отключите автоповорот изображения смартфона.

2 Если дисплей смартфона отключился в процессе работы, включите его кратковременным нажатием кнопки включения после чего разблокируйте смартфон.

6.2.5 При работе с электронным блоком, включить питание нажатием кнопки . На дисплее электронного блока кратковременно появляется название прибора, информация о предприятии-изготовителе. Затем электронный блок переключится в главное меню.

6.2.6 Если индицируется сообщение о необходимости заряда батареи и/или регистрирующее устройство (и/или блок датчиков) выключается сразу после включения, следует зарядить аккумулятор в соответствии с п. РЭ «**Техническое обслуживание**».

### 6.3 Подготовка к измерениям

Перед началом эксплуатации прибора требуется выполнить установку режимов работы и необходимых параметров.

### 6.3.1 Настройка смартфона

6.3.1.1 Установка параметров

В меню «Грунт»:

- выбрать «Объект» испытания и «Тип грунта»;

- на вкладке «КОЭФФИЦИЕНТЫ» установить требуемые коэффициенты «КЕ» и «КU» по результатам построения градуировочной характеристики (см. п. «Оценка плотности грунта»). По умолчанию: коэффициент КЕ=1,0, коэффициенты полинома КU AO=0, A1=0, A2=0 (в состоянии поставки в приборе отсутствуют градуировочные характеристики).

<u>6.3.1.2 Установка соединения по Bluetooth</u>

**Внимание!** Для установки беспроводной связи убедитесь, что на смартфоне активирован встроенный Bluetooth-модуль.

В меню «Прибор» нажать кнопку «НАЧАТЬ ПОИСК».

Найденный прибор будет отображаться на вкладке обнаруженных приборов «Поиск».

Имя прибора включает в себя название прибора и его заводской номер, например, **ДПГ-1.2 Вt №374**.



**Примечание -** Если рядом будет находиться еще один включенный аналогичный прибор, то он также окажется в списке обнаруженных приборов.

После обнаружения прибора, когда он появится в списке, необходимо установить соединение с прибором, нажав на его имя.

При этом имя прибора автоматически появится в списке сохранённых приборов, что позволит в дальнейшем не проводить процедуру поиска прибора во время установления связи с ним. После установления соединения на дисплее будет отображаться информация о подключенном приборе.

1 🗳 🖗 🗭 🏺 💲 🕩 🗢 💐 🛯 100 % 17:41	1	▣፻≧⊳♥ ≹⊕₹	🖹 🗋 100 % 17:04	4	1 🗳 🛱 🕨 🥊 🔺 🕩 🗢 🕷 🕈 100 % 17:07
≡ Поиск прибора <sup>∪SB</sup>	=	≡ Поиск прибора	USB	3	≡ Поиск прибора <sup>USB</sup>
Выберите прибор		Выберите при	бор	1	Датчик подключен
Сохранённые:		Сохранённые: DPG-2.0BTEB19		-	Заряд батареи: 72% Серийный номер: 001 СRC16: 0xC937 Версия ПО: 01.07.2011 Дата калибровки: 01.01.0001 - 00:00: Дата выпуска прибора: 30.01.2018 Software Version: 1,00 Hardware Version: 1,00
НАЧАТЬ ПОИСК		подключение.			отключиться

### Примечания

1 Если на объекте пользователь работает с двумя приборами под управлением одного смартфона, то для того, чтобы установить соединение со вторым прибором, нужно сначала отключить первый, нажав кнопку «**ОТКЛЮЧИТЬСЯ**», а затем подключиться ко второму выбрав его из списка сохранённых приборов.

2 Если по какой-либо причине была разорвана и не восстановлена беспроводная связь между прибором и смартфоном, то по истечении установленного времени питание с Bluetoothмодуля будет автоматически снято.

3 При пропадании связи Bluetooth необходимо переподключить Bluetooth на смартфоне.

Чтобы удалить прибор из списка сохранённых необходимо нажать на кнопку справа от имени прибора и нажать «Удалить».



### 6.3.1.3 Установка соединения по USB

В меню «**Прибор**» активировать USB-соединение, нажав кнопку «**USB**».



Дальнейшая работа с прибором осуществляется аналогичным образом, как и при беспроводном соединении.

6.3.1.4 Работа с проектами

Только создание нового или открытие существующего проекта дает возможность перейти к выполнению измерений. Все результаты измерений будут храниться внутри открытого проекта.

Для того чтобы создать новый проект нужно нажать кнопку войти в меню «**ПРОЕКТ**» м нажать кнопку «**ДОБАВИТЬ**». После чего появится диалоговое окно, где будет предложено дать имя проекту и, при необходимости, внести некоторое информационное описание. Затем повторно нажать кнопку «**ДОБАВИТЬ**». Новый проект появится в списке активных проектов. Если при создании проекта его имя будет повторять имя уже существующего проекта, программа выдаст об этом сообщение, и кнопка «**ДОБАВИТЬ**» будет неактивной.

	A 8	*	- Charles de	100 % 14-45
- Y	• •	1		14.45
÷	Новый	проект		добавить
Имя:				
Прое	кт			
Проект с	таким имене	м уже сущест	гвует	
Описа	ние:			

Проекты разделяются на две группы: «**АКТИВНЫЕ**» и «**ЗАВЕРШЕННЫЕ**». Списки этих проектов хранятся на соответствующих вкладках.

⊑ ¥ <b>≙</b> ♥	\$ 40 🖹 🗋 100 % 14:10
≡ Проекты	ДОБАВИТЬ
АКТИВНЫЕ	ЗАВЕРШЕННЫЕ
Новый проект	dhu:
Проект (Повреждён	ный)
Проект	:
Проект1	:
Трасса М5 (45 км)	:



Добавлять новые измерения можно только в активные проекты. Завершенные (архивные) проекты позволяют только просматривать результаты измерений.

Для продолжения работы с завершенным (архивным) проектом (пополнение его новыми результатами измерений) его нужно переместить в список активных.



Кнопка дополнительного действия также позволяет переместить активный проект в архив или наоборот, изменить имя и описание проекта, удалить проект и все данные, хранящиеся в нем, со смартфона.

### 6.3.2 Настройка электронного блока

Выбрать тип грунта (пункт меню «**Тип грунта**»). По умолчанию установлен параметр «**Грунт не выбран**».

Выбрать тип объекта (пункт меню «**Объект**»). По умолчанию установлен параметр «**Объект не выбран**».

Выбрать контрольный параметр **Ed** или **Ku** (пункт меню «Параметры» — «Контрольный параметр»).

Установить требуемые коэффициенты **«Ed»** и **«Ku»** по результатам построения градуировочной характеристики (см. п. **«Оценка плотности грунта»**). По умолчанию: коэффициент **Ed=1,0**, коэффициенты полинома **Ku A0=0**, **A1=0**, **A2=0** (в состоянии поставки в приборе отсутствуют градуировочные характеристики).

Установить диаметр используемой платформы (пункт меню «Параметры» — «Диаметр платформы»). Диаметр платформы - 300 мм.

Установить количество ударов в серии (пункт меню «Параметры» → «Количество ударов») от 1 до 5. Рекомендуемое значение не менее 3.

### 6.4 Подготовка объекта

6.4.1 На объекте испытания выбрать ровную, горизонтальную поверхность. Для выравнивания небольших неровностей на поверхности можно нанести тонким слоем сухой песок, заполняющий полости только под штампом.

6.4.2 Перед проведением контрольных измерений обязательно **произвести предварительную осадку** испытываемого грунта **тремя ударами**.

Для выполнения удара необходимо снять блокировку поворотного фиксатора **11** груза **7** (см. рис. 1).

Для произведения сброса груза нажать на ручку сброса **8**. После первого отскока подхватить груз одной рукой, во избежание лишних соударений. Далее при помощи двух рук аккуратно зафиксировать груз на крючке **9**. Для произведения повторных ударов следует повторить операцию.



**Внимание!** При сбросе груза не рекомендуется прикладывать большую поперечную силу к штанге. Если это условие не выполнить, то будет наблюдаться угловое смещение штампа и его наклон, что приведет к погрешности измерения виброперемещения.

### 6.5 Проведение измерений

### 6.5.1 Работа со смартфоном

Для входа в режим измерения необходимо открыть проект, нажав нужную строку списка активных проектов. После открытия проекта программа автоматически перейдет на вкладку «**PE3YЛЬТАТ**». Нажмите на кнопку **«НОВАЯ СЕРИЯ»** прибор перейдет в режим ожидания - **«Сброс груза**».



Если по каким-то причинам связь с прибором оборвалась либо не была установлена, то на дисплее могут быть отображены следующие сообщения.



Чтобы исправить эти ошибки необходимо выйти из режима измерения, воспользовавшись кнопкой **С**, и повторить процедуру установления связи с прибором

При входе в проект, и активируя режим измерения, программа автоматически начинает новую серию, присваивая ей очередной номер, например, Серия №44.

Номер измерения в серии имеет следующий формат записи <sup>0/3</sup>, где первая цифра обозначает номер текущего измерения в серии, а вторая - общее количество замеров в серии. Во время проведения испытаний, когда первая цифра совпадет со второй, текущая серия автоматически завершится и будет предложено начать новую серию под следующим номером.

Чтобы изменить количество замеров в серии нужно нажать вторую цифру (общее количество замеров в серии), затем в диалоговом окне, скольжением выбрать требуемое число и подтвердить выбор. Количество замеров в серии может быть установлено от 1 до 10.



Под номером текущей серии располагается информация о выбранном объекте испытания и типе грунта.



Если во время проведения измерений на смартфоне будет включен модуль геолокации (**GPS/ГЛОНАСС**), то в результат измерения будут добавлены координаты места проведения испытания, в противном случае, на дисплее и в результат измерения будет выведено сообщение «**Нет координат**».

Серия №44	0/3	61°22'22,1" в.д. 55°09'14,7" с.ш.		Серия №44	0/3	Нет координат Нет координат
Подстилающ Песок	ий грунт	ЗАВЕРШИТЬ	или	Подстилающ Песок	ий грунт	ЗАВЕРШИТЬ
			<b>V</b> 17 1 <b>V</b> 1			

После того, как будет произведен сброс груза, беспроводной модуль начнет передавать данные на смартфон. Этот процесс длится примерно 2-3 секунды, и в течение этого времени новые удары фиксироваться не будут. Чтобы произвести следующий замер, необходимо дождаться сообщения «**Сброс груза**», обозначающий, что прибор готов к следующему измерению.



После каждого удара в нижней части дисплея (область результатов) с соответствующим номером будет отображаться результат - амплитуда виброперемещения круглого штампа прибора **Smax**.

График виброперемещения любого измерения можно посмотреть, нажав соответствующую строку в области результатов.



Возврат к режиму измерения - кнопка 🧲.

По завершении серии измерений на дисплее отобразятся усредненные результаты: виброперемещение **S**, коэффициент уплотнения **Ky**, коэффициент уплотняемости **S/V**, динамический модуль деформации **Ed**.

**Примечание -** Параметр **S/V** называется степенью уплотняемости, указывающий на способность грунта к последующему уплотнению. Если значение **S/V** < 3,5 - уплотнение невозможно; если **S/V** > 3,5 - возможно последующее уплотнение грунта.

	•	\$ 💎 🖹 🛢 88 % 14:03			
← п	роект				
РЕЗУ	ЛЬТАТ	АРХИВ			
Серия №	<b>46</b> 3/ <u>3</u>	61°22'08,5" в.д. 55°09'20,7" с.ш.			
Подстила Песок	ающий грунт	НОВАЯ СЕРИЯ			
Уср	Усреднённый результат				
S= 0,6	543 MM				
Ky < 0	).7 S/	V= 2,199			
Ed	= <mark>37</mark> .3	МПа			
1 Sr	max = 0,589 мм				
2 Sr	тах = 0,677 мм				
3 Sr	тах = 0,662 мм				

Кроме того, при необходимости серию можно завершить досрочно. Для этого нужно воспользоваться кнопкой «ЗАВЕРШИТЬ».



Начать новую серию и продолжить измерения можно с помощью кнопки «**НОВАЯ СЕРИЯ**».

По окончании работы с прибором необходимо выключить питание блока датчиков, для этого нужно однократно нажать на кнопку **18** (см. рис. 2). Светодиод индикации состояния **19** мигнет 2 раза красным цветом, после чего полностью погаснет.

### 6.5.2 Работа с электронным блоком

Войти в режим измерения, нажав кнопку **М** или выбрав пункт главного меню «**Измерение**». Прибор перейдёт в режим ожидания сброса груза.



В верхней строке дисплея под строкой статуса указываются установленный диаметр штампа, номер удара и через дробь количество ударов в серии, ниже приведены выбранные «**Объект испытания**» и «**Тип грунта**», а также номер текущей серии измерений.

Выполнить удар, нажав на ручку сброса **8** (см. рис. 1). После первого отскока подхватить груз рукой и зафиксировать его на крючке **9**. Для произведения повторных ударов следует повторить операцию.

После произведения удара прибор выведет на дисплей перемещение штампа **S**, и будет ожидать следующего сброса груза.



Переключение между текстовым и графическим отображением результатов осуществляется программными кнопками «**График**» и «**Данные**». В графическом режиме можно посмотреть графики и амплитудные значения перемещения штампа **S**. Для того чтобы продолжить серию прибор необходимо перевести в режим текстового отображения результатов. При произведении последнего удара в серии на дисплей крупным синим шрифтом будут введены усредненные результаты. В зависимости от выбранного контрольного параметра это может быть модуль деформации **Ed** или коэффициент уплотнения **Ku**. Ниже контрольного параметра выводится коэффициент уплотняемости **S/V**.



Программная кнопка «**Продолж.**» позволяет продолжить испытания и перейти к следующей серии измерений. Кнопка «**Выход**» закрывает режим измерения и переводит прибор в главное меню.

Если во время измерения наблюдается значительное **отклонение** отдельных значений перемещения **S** друг от друга **более** чем на **0,05 мм**, то это означает: либо ошибку при произведении удара (см. п. «Подготовка объекта»), либо недостаточное уплотнение грунта, в этом случае следует повторить измерение.

### 6.6 Просмотр результатов измерений

### 6.6.1 Просмотр результатов измерений на смартфоне

Результаты всех измерений помещаются на вкладке «**АРХИВ**» активного проекта (меню «**ПРОЕКТЫ**») в виде списка серий. Скольжением можно пролистывать список, а нажав нужную строку, можно посмотреть подробные результаты измерений.



Чтобы удалить серию из списка необходимо воспользоваться кнопкой дополнительного действия и в диалоговом окне выбрать и подтвердить соответствующее действие.

🖬 🖞 🔒 🕨 🏺	🗣 🕏 蒙 🖹 🧕 99 % 17:0	5	🗉 🖞 🖨 🕨 🏺	🕈 🕈 🖤 🖹 🗎 100 % 17:05
← Проект			← Проект	
РЕЗУЛЬТАТ	АРХИВ		РЕЗУЛЬТАТ	
	25-05-2018		Серия №46	25-05-2018
ocpini il 40	14:02:51			14:02:51
	25-05-2018		Серия №44	25-05-2018
осрия ие44	13:59:54			13:59:54
Copus NR42	21-05-2018		се Лействия с	серией:
зерия №≄3	13:30:55 <sup>:</sup>		Денствия с	ocprion.
O N040	21-05-2018		Удалить	
Серия №¥42	12:17:28			
O N0.41	17-05-2018	h		OTMEHA
Серия №≚41	10:51:26	11		10.01.20
O N0 40	17-05-2018	$\nu$ $\sim$		17-05-2018
Серия №≚40	: 10:49:48		100pm/11/40	10:49:48
	17-05-2018		Conura NP29	17-05-2018
Серия №38	10:47:36		Серия №238	: 10:47:36
	14-05-2018		One 1007	14-05-2018
Серия №37	14:18:58		Серия №37	: 14:18:58
	18-04-2018		0	18-04-2018

# 6.6.2 Просмотр результатов измерений на электрон-

### ном блоке

Просмотр результатов измерений **«Архив»** → **«Про- смотр**».

∲ 98% <mark></mark> 16 05 Архив		Прос	🌵 🤉 мотр а	ж <mark>17:11</mark> рхива
 Просмотр Ресурс памяти	F	01.04.16 01.04.16 01.04.16 01.04.16 01.04.16 01.04.16 01.04.16 01.04.16 01.04.16 01.04.16 01.04.16 01.04.16 01.04.16	11:26:15 11:26:06 11:25:53 11:25:44 11:25:35 11:25:22 11:25:12 11:25:03 11:24:49 11:24:34 11:17:34 11:17:21	Nº012-5 Nº012-4 Nº012-2 Nº012-2 Nº012-1 Nº011-5 Nº011-4 Nº011-3 Nº011-2 Nº011-1 Nº010-5 Nº010-4
Выход		Просм.	Удалить	Выход

Каждая запись соответствует одному результату измерений, полученному при единичном ударном нагружении. В заголовке записи указаны дата и время проведения измерения, номер серии и номер удара в серии.

Однократное нажатие кнопки 🖾 или 💟 позволяет переместить курсор в начало или в конец списка результатов.

С помощью программной кнопки «**Просм.**» можно войти в интересующую запись и посмотреть результаты измерения в виде текстовых значений и графиков, параметры и координаты места проведения работ, если предварительно был активирован датчик GPS (см. п. «**Настройки**»).





В данном режиме прибор позволяет просмотреть определенные в ходе эксперимента значения динамического модуля упругости **Ed**, статического модуля упругости **Est**, коэффициента уплотнения **Ku** (если введены коэффициенты градуировочной зависимости), виброперемещения штампа **S**, и силы удара **F**.

Перевод величины динамического модуля в статический модуль осуществляется по градуировочной зависимости, приведенной в таблице 1.

Таблица 12

Ed, МПа	Est, МПа
15	20
25	45
30	60

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> По данным испытаний прибора ZFG-2000 Determination of correlation values using the Lightweight Drop-Weight Tester (to TP BF-StB Part B 8.3)

Ed, МПа	Est, МПа
40	80
50	100
60	120
70	150
80	180

В диапазоне значений **Ed** от 80 МПа до 125 МПа данная зависимость экстраполирована кубическим полиномом и нуждается в экспериментальном уточнении.

Для получения более достоверных результатов, такие градуировочные зависимости должны быть построены во время параллельных испытаний для различных типов грунта.

Чтобы переключится в режим просмотра графика перемещения **S** необходимо программную кнопку «**График**».



Для возврата в режим просмотра текстовых результатов нажать на программную кнопку «Данные».

Для выхода из режима просмотра и возврата к списку записей нажать кнопку программную «**Выход**».



Для удаления из памяти прибора одной записи нужно воспользоваться программной кнопкой «**Удалить**», после чего либо подтвердить, либо отменить действие.

	- 🕴 - 9	98% <mark> </mark> 12.15		
Прос	мотр а	рхива		
01.04.16	11:06:23	N2005-3		
01.04.16	11:06:11	Nº005-2		
01.04.16	11:05:59	Nº005−1		
01.04.16	10:57:27	Nº004-5		
01.04.16	10:57:11	Nº004-4		
01.04.16	10:56:57	Nº004-3		
01.04.16	10:56:43	Nº004-2		
01.04.16	10:56:31	Nº004−1		
01.04.16	10:56:09	Nº003-5		
01.04.16	10:55:55	Nº003-4		
01.04.16	10:55:43	Nº003-3		
Удалить запись?				
Нет		Да		

Если испытание состоит из серии измерений, то последняя запись в серии будет содержать дополнительную вкладку с усредненными результатами. Чтобы активировать эту вкладку нужно нажать программную кнопку «**Усредн.**».



### 6.7 Оценка плотности грунта

# 6.7.1 Определение коэффициента уплотнения грунта Ки

При определении коэффициента уплотнения грунта **Ки** пользуются данными, приведенными в таблице 2.

Виды почвы по	Коэффициент	Модуль упруг	ости, МПа
DIN 18196	уплотнения <b>Ки</b>	Est	Ed
	≥ 1,03	≥ <b>120</b>	≥ <b>60</b>
Каменистые	≥ 1,00	≥ <b>100</b>	≥ <b>50</b>
почвы (GW, GI)	≥ 0,98	≥ <b>80</b>	≥ <b>40</b>
	≥ <b>0,97</b>	≥ <b>70</b>	≥ <b>35</b>
Песчаные почвы	≥ 1,00	≥ <b>80</b>	≥ <b>40</b>
(GE, SE,	≥ <b>0,98</b>	≥ <b>70</b>	≥ <b>35</b>
SW, SI)	≥ <b>0,97</b>	≥ <b>60</b>	≥ <b>32</b>
Почвы смешан-	≥ 1,00	≥ <b>45</b>	≥ <b>25</b>
ные и мелкой фракции	≥ 0 <mark>,</mark> 97	≥ <b>30</b>	≥ <b>15</b>
	≥ 0 <b>,</b> 95	≥ <b>20</b>	≥ <b>10</b>

Таблица 23

Плотность предварительно уплотненного грунта ρ можно оценить, зная коэффициент уплотнения **Ки** и его максимальную плотность ρ<sub>max</sub>, по формуле (4):

$$\rho = \rho_{\max} \cdot K_u \tag{4}$$

Максимальная плотность грунта может быть определена по ГОСТ 22733-77 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности».

### 6.7.2 Пример построения градуировочной зависимости Ku ~ Ed

Для построения градуировочной зависимости коэффициента уплотнения грунта от измеренного динамического модуля упругости необходимо провести параллельные испытания на

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> По данным испытательной лаборатории по строительным материалам и почве г. Ветцлар.

определение **Ku** и **Ed** на подготовленных площадках с различной степенью уплотнения.

После проведения измерений будет получен набор данных, например, как в таблице 3.

Таблица 34

N0 плошалки	Значение	Значение
и-тлощадки	Ku	Ed, МПа
1	0,9	58
2	0,93	76
3	0,98	88
4	1,03	97

С помощью программы «**Аппроксиматор**» вычислить по методу наименьших квадратов коэффициенты линейной или квадратичной аппроксимирующей функции.

Вычисленные коэффициенты **A0**, **A1** и **A2** ввести в пункт меню «Параметры» — «Коэффициенты Ки».

Для разных грунтов необходимо получить свою градуировочную зависимость.

По умолчанию коэффициенты **AO**, **A1** и **A2** равны нулю, и прибор при переходе на этот режим работы без построения градуировочной функции будет показывать прочерк **Ku = --**.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Вымышленные данные.



### 6.8 Вывод результатов на компьютер

Прибор оснащен USB-интерфейсом для связи с компьютером. Описание программы и работа с ней изложены на USBфлеш-накопителе с программным обеспечением.

### 6.8.1 Установка программы связи с компьютером.

Для установки программы связи на компьютер с операционной системой Windows-7/ХР (32- или 64-разрядной) необходимо открыть с прилагаемого USB-флеш-накопителя папку «Про-ПК» программу грамма СВЯЗИ С И запустить «DPG\_View\_Setup\_x\_x\_x.exe», где x\_x\_x – номер версии про-Для граммы. ЭТОГО можно воспользоваться проводником Windows или любым файловым менеджером – Total Commander, Far и т.п. Процедура установки стандартная для Windows-программ и включает в себя выбор языка сообщений, выбор папки установки, выбор папки в меню «Пуск», выбор создаваемых иконок.

При первом запуске установленной программы появится окно выбора языка сообщений.



Выбранный язык запоминается в конфигурационном файле и используется при последующих запусках программы. Изменить выбор можно в главном меню программы.

🕞 Обозреватель ДПГ-1.2				
Фай	іл	Прибор	Параметры Копировать	
			Язык (Language) 🔸 🗹 Русский	
			English	

### 6.8.2 Установка драйвера.

Драйвер прибора устанавливается автоматически во время установки программы. Для успешной установки драйвера необходимо, чтобы компьютер был загружен с использованием учетной записи администратора. В операционных системах Windows 8 и Windows 10 для установки драйвера должна быть отключена обязательная проверка цифровой подписи Microsoft. Подробности описаны в файлах «Отключение проверки цифровой подписи в Win8» и «Отключение проверки цифровой подписи в Win10».

При первом подключении прибора к USB-порту компьютера с операционной системой Windows появляется сообщение об обнаружении нового устройства и запускается мастер нового оборудования.



Мастер нового оборудования				
	Мастер нового оборудования			
	Будет произведен поиск текущего и обновленного программного обеспечения на компьютере, установочном компакт-диске оборудования или на веб-узле Windows Update (с вашего разрешения). Подитика конфиденциальности			
	Политика конфиденциальности			
	Paspeшить подключение к узлу Windows Update для поиска программного обеспечения?			
	О Да, только в этот раз			
	C Да, сейчас и каждый раз при подключении устройства			
	<ul> <li>Нет, не в этот раз</li> </ul>			
	Дупродолжения нажмите кнопку "Далее".			
	< Назад Далее > Отмена			

На предложение поиска программного обеспечения на узле Windows Update следует ответить «**Нет, не в этот раз**» и нажать кнопку «**Далее**». В следующем окне нужно выбрать «**Установку из указанного места**».

Мастер нового оборудован	ия
	Этот мастер помогает установить программное обеспечение для указанного устройства: Onyx-2.6, Interpribor
	Если с устройством поставляется установочный диск, вставьте его.
	Выберите действие, которое следует выполнить.
	<ul> <li>Автоматическая установка (рекомендуется)</li> <li>Установка из указанного места</li> </ul>
	Для продолжения нажмите кнопку "Далее".
	< Назад Далее > Отмена

В следующем окне при помощи кнопки «**Обзор**» необходимо найти папку драйвера. Эта папка должна находиться в папке «**Driver**», находящейся в папке с установленной программой.

Мастер обновления оборудования	
Задайте параметры поиска и установки.	
<ul> <li>Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах.</li> <li>Используйте флажки для сужения или расширения области поиска, включающе по умолчанию локальные папки и съемные носители. Будет установлен наибол подходящий драйеер.</li> <li>Поиск на сменных носителях (дискетах, компакт-дисках)</li> <li>Включить следующее место поиска:</li> <li>С:\Program Files\Interpribor\DPG10\Driver</li> <li>Обзор</li> <li>Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер.</li> <li>Этот переключатель применяется для выбора драйвера устройства из списка.</li> <li>Windows не может гарантировать, что выбранный вами драйвер будет наиболен подходящим для имеющегося оборудования.</li> </ul>	е
< Назад Далее > Отмена	3
Обзор папок Выберите папку, содержащую драйверы для этого оборудования.	
Для просмотра подпапок щелкните по плюсику. ОК Отмена	

После нажатия «**Далее**» Windows завершит установку драйвера, и компьютер будет готов к совместной работе с прибором.



Сообщение о нахождении нового устройства может появляться уже после установки драйвера при первом подключении к другому USB-разъему. Это нормальное поведение Windows. Вмешательство пользователя при этом обычно не требуется.

При правильно установленном драйвере и подключенном приборе в окне диспетчера устройств Windows появится новое устройство.



### 6.8.3 Вывод результатов на компьютер

Для просмотра записанных результатов на компьютере необходимо включить прибор, подключить его к USB-порту компьютера и запустить на нем установленную программу «ДПГ-1.2». При подключенном приборе появляется надпись: «ДПГ-1.2: Подключен». При нажатии кнопки «Прочитать данные» начинается считывание данных об измерениях.

Файл Прибор	Параметры Копировать Усредненные данные Данные	э по ударам		?
	Параметр	Данные	Параметр	Данные
	Дата		Динамич. модуль Ed, MПа	
	Бремя		Статич. модуль Est, Mi Ia	
	Объект		Перемещение, мм	
	Координаты		Кофф. уплотнения Ку	
		ДПГ-1.2 Про	: Подключен читать данные	

При необходимости можно продублировать чтение данных, воспользовавшись пунктом «**Прочитать данные**» главного меню.



В левой половине главного окна программы находится список результатов серий ударов. Для каждой серии ударов в ней показаны дата, время, координаты места, название грунта и объекта (левая таблица), усредненные значения динамического и статического модулей упругости, степень уплотненности грунта (правая таблица).

Файл Прибор П	араметры Копировать		C LORI AND LORI LORD	
⊟ Серия №001	Усредненные данные Дан	ные по ударам		
— Удар №001 — Удар №002 — Удар №003				
⊞-Серия №002	Параметр	Данные	Параметр	Данные
⊕ Серия №003	Дата	11.04.2016	Динамич. модуль Ed, МПа	29,930
Серия №004	Время	12:00:18	Статич. модуль Est, МПа	59,013
Удар №002	Грунт	Суглинок	Степень уплотняемости S/V, мс	3,940
⊟ Серия №005	Объект	Подстилающий грунт	Перемещение, мм	0,635
—Удар №001 —Удар №002	Координаты	не определены	Кофф. уплотнения Ку	0,000

Все эти данные располагаются во вкладке «Усредненные данные».

Для просмотра данных измерения по каждому удару из серии нужно выбрать конкретный номер удара.

🛺 Обозреватель ДПГ-1	.2		more a series	AND
Файл Прибор Пар	аметры Копировать			
⊕ Серия №001     Ус	средненные данные 🛛 Данные по удара	м		
⊞-Серия №002 ⊟-Серия №003	Параметр	Удар №1	Удар №2	Удар №3
- Удар №001	Динамич. модуль Ed, МПа	30,406	29,402	29,851
- Удар №002	Статич. модуль Est, МПа	59,379	57,124	58,137
Удар №003	S/V, MC	3,894	3,922	3,926
	Перемещение, мм	0,628	0,641	0,642
⊡Сећин и₅009	Сила удара, Н	6526,182	6446,758	6556,024

Во вкладке «Данные по ударам» появляются результаты измерения по каждому серии удару из серии, а внизу - графики, отражающие изменение силы удара платформы прибора о поверхность исследуемого грунта и перемещения платформы. Каждый столбец таблицы содержит информацию об одном из ударов серии. Для просмотра графика одного из ударов нужно мышью или кнопками управления курсором выбрать из списка справа нужный номер удара.

Для увеличения масштаба части графика можно выбрать интересующий участок графика мышью, нажав левую кнопку мыши в начале выделения.



После отпускания кнопки мыши график растянется до новых выбранных границ.



Для возврата к прежнему масштабу нужно щелкнуть на графике правой кнопкой мыши и выбрать из меню: «Установить масштаб по умолчанию».

Данные из таблиц могут быть сохранены на диске, скопированы в другие приложения Windows, распечатаны на принтере. Для этого можно использовать главное меню программы или контекстно-зависимые меню, появляющиеся при нажатии правой кнопки мыши на таблицах или на графиках.

### 6.8.4 Изменение названий объектов и грунтов.

Программа предоставляет возможность изменить названия последних пяти объектов и типов грунтов в меню прибора. Для

### этого нужно выбрать пункты «**Редактор грунтов**» или «**Редактор объектов**» главного меню.

🛺 Обоз	реватель 🛛	ДПГ-1.2	-	
Файл	Прибор	Параметры Коп	ирова	ТЬ
E Cepi	Проч Чтен	итать данные ие копии экрана	he	Данные по ударам
-у,	Реда	ктор грунтов		
у	Реда	ктор объектов		Ланны
🖻 Cepu	ия №003	Дата	_	11.04.20

Появится окно редактирования названий грунтов.

Грунт №1	Прочитать
Грунт №2	Записать
Грунт №3	
Грунт №4	Прочитать из файл
Грунт №5	
	Записать в файл

Длина названия материала в этом окне ограничена, при попытке задания слишком длинного имени нажатые кнопки игнорируются.

Кнопки «Прочитать», «Записать» позволяют, соответственно, прочитать и сохранить в памяти прибора названия грунтов. «Грунты по умолчанию» - загружает нумерованный список грунтов. «Прочитать из файла», «Записать в файл» загрузить/сохранить параметры из/в файл.

Изменение названий используемых объектов производится аналогично изменению названий грунтов. Для этого нужно выбрать пункт «**Редактор объектов**» главного меню программы «**ДПГ-1.2**».

### 7 ПОВЕРКА

7.1 При выпуске из производства и в процессе эксплуатации прибор подлежит поверке в соответствии с Федеральным Законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

7.2 Поверка средств измерений осуществляется аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

7.3 Интервал между поверками составляет 1 год.

### 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Прибор требует аккуратного и бережного обращения для обеспечения заявленных технических характеристик.

8.2 Прибор необходимо содержать в чистоте, оберегать от падений, ударов, вибрации, пыли и сырости. Периодически, не реже одного раза в 6 месяцев, удалять пыль сухой и чистой фланелью и производить визуальный осмотр прибора, уделяя особое внимание качеству подключения внешних связей, отсутствию пыли, грязи посторонних предметов и повреждений на направляющей штанге ударного устройства, клавиатуре электронного блока, дисплеях регистрирующих устройств, разъемах регистрирующих устройств и блока датчиков, кабелях.

**Внимание!** Не допускается производить наклейку транспортных и иных этикеток на направляющую штангу ударного устройства.

Запрещается смазывать направляющую штангу.

8.3 При завершении измерений прибор необходимо очистить от пыли, грязи, частиц грунта и т.п. с помощью влажного куска ткани. Твердые загрязнения необходимо удалять с помощью спирта или бензинового раствора.

8.4 Для исключения механических повреждений при транспортировании, ударное устройство необходимо тщательно закреплять в транспортировочной таре.

8.5 При появлении на дисплее информации о разряде аккумулятора необходимо его зарядить.

Подключите регистрирующее устройство или блок датчиков через поставляемое зарядное устройство с разъемом USB к сети напряжением 220В или к работающему компьютеру кабелем USB. Зарядка аккумулятора начнется автоматически.

При включенном электронном блоке в строке статуса появится пиктограмма зарядки.



Заряд аккумулятора блока датчиков производится через разъем **21** (см. рис. 2). Уровень заряда аккумулятора можно контролировать через управляющую программу во время подключения блока датчиков к смартфону.



Для увеличения срока службы литиевых аккумуляторов рекомендуется не допускать их полного разряда и поддерживать заряд на уровне не ниже 25-30% от максимальной емкости.



**Внимание!** Запрещается производить заряд аккумулятора с помощью зарядного устройства не входящего в комплект поставки.

### Примечания

1 Для исключения разряда батареи близкого к критическому регистрирующие устройства и блок датчиков автоматически выключается.

2 Зарядка аккумулятора происходит вне зависимости от включения регистрирующих устройств и блока датчиков.

8.6 Для снижения расхода энергии аккумуляторов, рекомендуется включать регистрирующие устройства и блок датчиков непосредственно перед измерениями и отключать сразу после их выполнения.

Аккумуляторная батарея смартфона достаточно быстро разряжается в режиме ожидания. Скорость разряда аккумуляторной батареи зависит от количества запущенных приложений, включенного дисплея. Для экономии заряда рекомендуется:

1) не запускать на планшетном компьютере приложения и не включать модули (Wi-Fi и т.д.), кроме необходимых для обеспечения работы прибора;

2) в случае перерыва в работе с прибором выключать дисплей (нажатием кнопки «О» на смартфоне);

3) при длительном перерыве в работе, а также при транспортировке и хранении рекомендуется полностью выключать смартфон.

8.7 Если смартфон, и/или блок датчиков, и/или электронный блок не реагирует (ют) на кнопку включения питания или выключается(ются) сразу после включения, следует попытаться зарядить аккумулятор(ы), имея в виду возможную полную или частичную утрату емкости.

8.8 Если в процессе работы прибор перестает реагировать на нажатие кнопок, необходимо нажать кнопку выключения прибора. Прибор должен выключиться не более, чем через 10 секунд. После чего включить прибор снова.

8.9 Прибор является сложным техническим изделием и не подлежит самостоятельному ремонту. При всех видах неисправностей необходимо обратиться к изготовителю.

### 9 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

9.1. Маркировка прибора содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- знак утверждения типа;

- условное обозначение модификации прибора;

- порядковый номер и дату выпуска.

9.2 На прибор, прошедший приемо-сдаточные испытания ставят пломбу.

# 10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

10.1 Транспортирование приборов должно осуществляться в упакованном виде любым крытым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

10.2 Расстановка и крепление ящиков с приборами в транспортных средствах должны исключать возможность их смещения и ударов друг о друга.

10.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться в соответствии с транспортной маркировкой по ГОСТ 14192.

10.4 Температурные условия транспортирования приборов от минус 25 °C до плюс 50 °C.

10.5 Упакованные приборы должны храниться в условиях, установленных для группы Л ГОСТ 15150.

### 11 УТИЛИЗАЦИЯ

Специальных мер для утилизации материалов и комплектующих элементов, входящих в состав прибора, кроме литиевых аккумуляторов, не требуется, так как отсутствуют вещества, представляющие опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

# 12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых приборов требованиям технических условий. Гарантийный срок - 18 месяцев с момента продажи прибора.

12.2 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить ремонт прибора, если он выйдет из строя.

Гарантийное обслуживание осуществляется в месте нахождения предприятия-изготовителя. Срок гарантии на прибор увеличивается на время его нахождения в ремонте.

Изделие предъявляется в гарантийный ремонт в полной комплектации, указанной в паспорте на изделие.



**Внимание!** Оборудование для гарантийного ремонта должно быть предоставлено в чистом виде.

12.3 Недополученная в связи с неисправностью прибора прибыль, транспортные расходы, а также косвенные расходы и убытки не подлежат возмещению.

12.4 Гарантия не распространяется на:

- на литиевые аккумуляторы;

- блок автономного питания, зарядное устройство;

- быстроизнашивающиеся запчасти и комплектующие (соединительные кабели, разъёмы и т.п.);

- расходные материалы (карты памяти и т.п.).

12.5 Гарантийные обязательства теряют силу, если:

- имеются следы вскрытия (разборки), нарушены заводские пломбы;

- прибор подвергался механическим, тепловым или атмосферным воздействиям;

- прибор вышел из строя из-за попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, агрессивных сред, насекомых;

- на приборе удален, стерт, не читается или изменен заводской номер.

12.6 Гарантийный ремонт и периодическую поверку осуществляет предприятие-изготовитель ООО «НПП «Интерприбор»: 454080, Челябинск, а/я 12771, бесплатные звонки по России 8-800-775-05-50, тел/факс (351) 729-88-85, 211-54-30 / 31 / 32 / 33.

12.7 Представитель ООО «НПП «Интерприбор» в Москве: тел/факс (499) 174-75-13, (495) 988-01-95, тел. моб. +7-495-789-28-50.

### 13 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем РЭ использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.

ПР 50.2.006 - 94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерения.

СТ СЭВ 5497-86 Дороги автомобильные международные. Определение несущей способности дорожных конструкций и их

конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН).

ТР BF-STB Part B 8.3 Немецкий дорожный стандарт.

ASTM E2835 - 11 (2015) Стандартный метод испытаний для измерения деформаций с помощью переносного динамически нагружаемого штампа (Standard Test Method for Measuring Deflections using a Portable Impulse Plate Load Test Device).

### 14 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1	Установка ударная со штампом Ø 300 мм, шт.	1
2	Кронштейн для электронного блока	1
3	Смартфон (ОС Андроид), шт.	1
4	Блок электронный, шт.	1
5	Кабель соединительный 1,5 м, шт.	1
6	Кабель USB-A-mini-B, шт.	1
7	Кабель USB-A-micro-B, шт.	1
8	Кабель USB-OTG-micro-B, шт.	1
9	Зарядное устройство USB (1А), шт.	1
10	Программа связи с ПК (USB-flash), шт.	1
11	Руководство по эксплуатации, экз.	1
12	Ящик транспортировочный, шт.	1
13	Чехол для электронного блока, шт.	1 <sup>5</sup>
14	Сумка, шт.	1 <sup>5</sup>
15	Блок автономного питания (USB 5B), шт.	16
16	Кейс, шт.	16
17	Тележка транспортировочная, шт.	16

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Отсутствует при заказе прибора в кейсе

<sup>6</sup> По заказу.

### ПРИЛОЖЕНИЕ А Справочные данные

В данном приложении приведены некоторые взаимозависимости, в виде таблиц и номограмм, динамического модуля деформации **Ed**, статического модуля деформации **Est** и коэффициента уплотнения **Ku** для различных видов грунтов и дорожных оснований, полученных на установках динамического нагружения отечественного и зарубежного производства, имеющих аналогичные характеристики динамического воздействия на грунт.

Эти данные представлены исключительно в ознакомительных целях и не являются нормами, которым требуется обязательное соблюдение и соответствие.

### А.1 Выдержка из ZTVE-STB 09, исследовательское сообщество дорожно-транспортной службы (издание 2009)

А.1.1 Требования к модулю деформации

При дорожном строительстве класса SV и с I по IV модуль деформации на морозоустойчивом грунте или фундаменте должен составлять: Est = 120 МПа или Ed = 65 МПа; при строительстве класса V и VI модуль деформации должен составлять: Est = 100 МПа или Ed = 50 МПа.

Модуль деформации Est и модуль деформации Ed должны быть проверены, используя методы статического испытания на сжатие, согласно немецкому промышленному стандарту DIN 18 134 и динамического испытания на сжатие согласно TP BF-StB, части B 8.3 соответственно.

Для выполнения данных требований по уплотнению поверхности несущих слоев необходимо определить и подтвердить с помощью отдельных исследований следующие параметры: при строительном классе SV, а также классах с I по IV достаточно, чтобы модуль деформации равнялся Est = 100 МПа или Ed = 50 МПа; при строительных классах с V по VI модуль деформации должен составлять Est = 80 МПа или Ed = 40 МПа.

При чувствительном к морозу грунте или фундаменте на рабочем участке модуль деформации должен составлять: Est = 45 МПа или Ed = 25 МПа. При чувствительном к морозу грунте или фундаменте земляного полотна после проведения квалифицированного наземного улучшения модуль деформации должен составлять Est = 70 МПа или Ed = 40 МПа.

# А.2 Таблица корреляции динамического модуля упругости, статического модуля упругости и коэффициента уплотнения грунта

Таолица А.Т					
Виды почвы	Коэффициент	Модуль упругости, МПа			
по DIN 18196	уплотнения Ки	Est	Ed		
	≥ 1,03	≥ <b>120</b>	≥ 60		
Каменистые	≥ <b>1,00</b>	≥ <b>100</b>	≥ <b>50</b>		
почвы (GW, GI)	≥ <b>0,98</b>	≥ 80	≥ <b>40</b>		
	≥ 0,97	≥ 70	≥ <b>35</b>		
Песчаные	≥ <b>1,00</b>	≥ 80	≥ <b>40</b>		
почвы (GE, SE, SW, SI)	≥ <b>0,98</b>	≥ 70	≥ <b>35</b>		
	≥ 0,97	≥ 60	≥ <b>32</b>		
Почвы сме-	≥ 1,00	≥ 45	≥ <b>25</b>		
шанные и мел-	≥ 0,97	≥ 30	≥ <b>15</b>		
кой фракции	≥ <b>0,95</b>	≥ <b>20</b>	≥ <b>10</b>		

### А.3 Выдержка из директивы №836 «Deutsche Bahn AG» (от 20.12.1999)

Требования к основанию рельсовых путей земляного полотна представлены в таблице А.2.

Предусмотренна	правилами	тура			Согласно жения 1. рис.	жения 1, рис. 1		ная Выемка	14	1 A1.3	2 A 1.4	9 A1.7	5 A 1.8	9 A 1.10	11 A 1.12	13 A 1.13	14 A 1.14	15 A 1.15	16 A 1.16
	в	струк						3em.na Hacbinb	13	A1.	A1.	A L	A 1.	A 1.	A1.	A1.	A1.	A1.	AL
Грунтово	e	земляно		OTHO	Evd 2)		1H/M <sup>2</sup>	12	40/3 5	35/3 0	40/3 5	35/3 0	35/3 0	30/2 5	30/2 5	30/2 5	25/2 0	25/2 0	
			e	00	Ъ	Z		2	11	80	99	99	60	45	45	45	45	30	20
Защитный слой					ыная	олщина (см.) Область	:ТЬ Зани	≡	10	70	31 40	70	31 40	60	50	50	3) 40	30	20
					итпо		Denac	۳ =	6	70	3) 40	99	3) 40	50	40	40	3) 40	25	20
					윈		с Б	_	00	70	₩ 9	50	- 6	40	30	30	<i>(</i> ) 40	20	20
					DPr				7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	76'0
					Смешан	ные	грунты		9	KG1/2	KG2	KG1/2	KG2	KG1/2	(KG1/2)4 1	KG1/2	KG2	KG1/2	(KG1/2)4 1
тка железной Землян		полотно			Evd	2)			5	50	50	50	50	45	40	40	45	35	30
	oe				Ę	2			4	120	120	120	120	100	80	80	100	50	40
	ороги				Строительств	о верхней	части пути		£	щебеночный балласт верхней части пути	Плотное дорожное полотно	Щебеночный балласт верхней части пути	Плотное дорожное полотно	Щебеночный балласт верхней части пути	Плотное дорожное полотно	Щебеночный балласт верхней части пути	Плотное дорожное полотно	Щебеночный балласт верхней части пути	Щебеночный балласт верхней части пути
Вид учас	4	8			Категори я участка железно й дороги			и юфори и	2	P300		P 230 M 230		P 160, M 160 C 120, K 120	К 80, С 50 Прочие железнодорожн ые пути	P 230 M 230		P 160, M 160 C 120, K 120	К 80, С 50 Прочие железнодорожн ые пути
									1	сооружение						Содержание в исправности			

Таблица А.2

(1) Категория участка железной дороги, согласно модуля 413.0202

Р 300 Высокоскоростное движение 300 км

Р 230 Маршрутное пассажирское сообщение (ABS) 230 км

М 230 Смешанное пассажирское сообщение (ABS) 230 км

Р 160 Маршрутное пассажирское сообщение (I+II) 160 км

М 160 Смешанное пассажирское сообщение 160 км

G 120 Грузовые товарные перевозки 120 км

R 120 Региональное пассажирское сообщение 120 км

G 80 Региональное пассажирское сообщение 80 км

G 50 Грузовые товарные перевозки 50 км

(2) Динамический модуль упругости: Условия применения смотри в разделе 6, абзац 5 при грунтовом земляном полотне

1. Значение при грубозернистом грунте

2. Значение при смешанном и тонкозернистом грунте

(3) Данная толщина требует наличия предварительного гидравлически связанного несущего слоя под плотным покрытием как, минимум, толщиной 30см.

(4) и грубозернистый грунт GW, GI, SW и SI; смотри модуль 836.0503, раздел 3

(5) при поддержке железнодорожных путей на участках высокоскоростного движения

# А.4 Зависимость между модулем упругости грунта и коэффициентом уплотнения

Коэффициент уплотнения грунта (глина, суглинок) по известному модулю упругости можно рассчитать по формуле предложенной профессором О.Т. Батраковым:

$$K_{y} = \left[\frac{E}{35046 \cdot e^{(-15.78W + 8.36W^{2})} \cdot m}\right]^{\frac{2}{3}}$$

где Е – модуль упругости, МПа; W – влажность грунта, %; m – коэффициент, учитывающий климатические особенности местности (для Челябинской области m = 1,24).

Номограмма для определения коэффициента уплотнения грунта приведена на рисунке А.1.

Номограммы, построенные на основе экспериментальных данных, проведенных Санкт-Петербургским филиалом Росдор-НИИ (Салль А.О. к.т.н. ведущий научный сотрудник), приведены на рисунках А.2...А.4.

Значения модуля упругости принимаются за расчетно-нормативное (ВСН 46-83, ОДН 218.046-01).



Рисунок А.1 - Номограмма для определения коэффициента уплотнения грунта (глина, суглинок) при различной влажности грунта.



Рисунок А.2 - Номограмма для определения коэффициента уплотнения щебеночного основания (фракция щебня 40 – 70 мм) при различной марке дробимости щебня. 1 – марка дробимости «300»; 2 – марка дробимости «400»; 3 – марка дробимости «600»; 4 – марка дробимости «800 - 1000»; 5 – марка дробимости «1200 - 1400».



Рисунок А.3 - Номограмма для определения коэффициента уплотнения щебеночного основания (фракция щебня 20 – 40 мм) при различной марке дробимости щебня. 1 – марка дробимости «300»; 2 – марка дробимости «400»; 3 – марка дробимости «600»; 4 – марка дробимости «800 - 1000»; 5 – марка дробимости «1200 - 1400».



Рисунок А.4 - Номограмма для определения коэффициента уплотнения щебеночного основания (фракция щебня 70 – 120 мм) при различной марке дробимости щебня. 1 – марка дробимости «300»; 2 – марка дробимости «400»; 3 – марка дробимости «600»; 4 – марка дробимости «800 - 1000»; 5 – марка дробимости «1200 - 1400».