

МЕГЕОН



ЦИФРОВОЙ ПИЩЕВОЙ ТЕРМОМЕТР



руководство пользователя

Благодарим вас за доверие
к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.



ВНИМАНИЕ



ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ РУК



ХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 26400 – это пищевой термометр (контактного типа с датчиком иглой), предназначен для измерения температуры пищи. Конструкция прибора и датчика разработана для максимального удобства использования. Корпус датчика изготовлен из высококачественной пищевой нержавеющей стали. Прибор имеет широкий диапазон измерения температуры.

ОСОБЕННОСТИ

- Функция удержания показаний
- Сохранение минимальной и максимальной измеренной температуры
- Измерение в градусах по шкале С и F
- Автоматическое выключение
- Новый дизайн, компактный и удобный корпус
- Использован прецизионный датчик в корпусе из пищевой нержавеющей стали

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям безопасности, но чтобы избежать случайной травмы, правильно и безопасно использовать прибор обязательно изучите в этом руководстве предупреждения и правила использования данного прибора.
- При открывании крышки батарейного отсека убедитесь, что прибор выключен.
- Прибор потенциально опасен для детей. Храните его в месте недоступном для детей.
- Замените батареи, если на дисплее отображается индикатор разряженной батареи. При чрезмерном разряде батарей правильность измерений не гарантируется, что может послужить причиной ожога или обморожения.
- Не используйте термометр, если есть сомнение в его правильном функционировании – обратитесь к дилеру или в сервисный центр «МЕГЕОН»

- Не разбирайте, и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.

- Будьте предельно аккуратны при измерении температуры более 50 °C, чтобы избежать ожога.

- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор, извлеките из него батарейку и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, извлечь батарейку и выдержать его при комнатной температуре без упаковки не менее 2 часов.

● ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


После приобретения термометра МЕГЕОН 26400, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги. Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других повреждений, вызванных транспортировкой. Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для разрешения возникающих вопросов вовремя работы.

Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов, датчик не поврежден. Проверьте комплектацию прибора. Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.


● ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Дисплей 2 Многофункциональная кнопка
3 Датчик 4 Батарейный отсек



● ДИСПЛЕЙ

- 1 Поле отображения измеренной температуры
2 Индикация режима удержания показаний
3 Индикатор разряда батареи
4 Единица измерения
5 Значок MIN
6 Значок MAX



● ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Термометр оснащён защитным колпачком – не забудьте его снять перед использованием.
При работе держите термометр правильно, как показано на рисунке.
Управление:



Термометр имеет только одну кнопку.
Одно короткое нажатие – для включения термометра (обычный режим)
Одно короткое нажатие после измерения – режим удержания показаний (Hold)

Ещё одно короткое нажатие – отключение удержания (обычный режим)

Двойное короткое нажатие – режим отображения MIN/MAX/ (обычный режим)

Тройное короткое нажатие – переключение C/F

Нажатие и удержание более 2 секунд – выключение термометра


Автоматическое выключение примерно через 12 минут (только из обычного режима)

● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур	-50...300°C (-58...572°F)
Разрешение	0,1°C
Точность	-10...100°C ± 1°C 100...200°C ± 1,5°C -50...-10°C и 200...300°C ± 2°C
Питание	Батарея CR2032 - 3В 1шт.
Температура окружающей среды	0...40°C
Относительная влажность	10...80%
Размеры термометра	33 x 245мм
Размеры датчика	4 x 150мм
Размер дисплея	44 x 18 мм

● МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Если на дисплее ничего не появляется, после замены батарейки и включения питания проверьте, правильно ли установлена батарейка. Откройте крышку батарейного отсека. Батарейка должна быть установлена как на рисунке.



Если после включения питания напряжение батарейки ниже 2,5 В, на ЖК-дисплее отобразится значок недостаточного заряда. Во избежание неточных измерений, следует, заменить элементы питания.

Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация. Во время измерений будут получены конкретные данные измерений!

Когда прибор не используется долгое время, удалите батарейку из прибора, чтобы избежать утечки электролита из неё, коррозии контактов в батарейном отсеке и повреждения прибора, кроме этого не следует оставлять в приборе разряженную батарейку даже на несколько дней.

Заштитите прибор от вибрации и ударов, не роняйте их и не кладите его в сумку.



ВНУТРИ ПРИБОРА
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

● УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких температур ($\geq 60^{\circ}\text{C}$), влажности ($\geq 80\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

● ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные элементы питания в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



● ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1 Адрес и телефон для контакта;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель изделия;
- 4 Серийный номер изделия (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения прибора.
- 7 Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

● КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Термометр МЕГЕОН 26400 – 1шт.
- 2 Батарейка CR2032 – 1шт.
- 3 Руководство по эксплуатации – 1экз.
- 4 Гарантийный талон – 1экз.



WWW.MEGEON-PRIBOR.RU



+7 (495) 666-20-75



INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.